



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ГОРЛИФТ»

г. Каспийск, ул. Кошевого-37

№ 02

« 01 » 09 2016

Справка

О проделанной работы техобслуживания лифтов за отчетный период с 01.01.2015г по 01.09.2016г

Ленина 48

1подъезд:

- 1)Заменяли двери на 4-х этажах и двери кабины
- 2)Заменяли главный двигатель лифта (сгоревший)
- 3)Поменяли вкладыши (кабины лифта и противовеса)
- 4)Заменяли 2 этажных переключателя
- 5)Заменяли релюшки непригодные к работе в шкафу управления
- 6)Замена кнопок на 4-х этажах
- 7)Замена ремня двигателя привода дверей (2шт)

2подъезд:

- 1)Замена этажных переключателей на 4-х этажах
- 2)Замена кнопок на 2-х этажах
- 3)Замена двигателя привода дверей
- 4)Замена релюшек шахтных дверей (5шт)
- 5)Замена ремня двигателя привода дверей(4шт)
- 6)Замена пружины привода дверей (2шт)
- 7)Замена шкива натяжного устройства
- 8)Замена замков шахтных дверей(5шт)

3подъезд:

- 1)Замена кнопок вызова (3шт)
- 2)Замена кнопок приказа (2шт)
- 3)Замена ремня привода дверей(3шт)
- 4)Замена пружины привода дверей (4шт)
- 5)Замена двигателя привода дверей(1шт)
- 6)Замена замков шахтных дверей (7шт)
- 7)Замена этажных переключателей (2шт)
- 8)Замена релюшек в шкафу управления

- 9) Замена вкладышей кабины и противовеса
- 10) смазка направляющих кабины и противовеса

4подъезд:

- 1) Замена кнопок вызова (4шт)
- 2) Замена кнопок приказа (2шт)
- 3) Замена ремня привода дверей (3шт)
- 4) Замена пружины привода дверей (2шт)
- 5) замена замков шахтных дверей (4шт)
- 6) замена релюшек шахтных дверей
- 7) замена выключателей (ВКО и ВКЗ)
- 8) Замена вкладышей кабины и противовеса
- 9) замена этажных переключателей (3шт)
- 10) Замена двигателя привода дверей
- 11) Смазка направляющих кабины и противовеса
- 12) Востановили проводку по шахте лифта



Ленина 50

1подъезд:

- 1) Замена подшипников главного двигателя
- 2) Замена троса ограничителя скорости
- 3) замена подшипников на шкиве натяжного устройства
- 4) Замена кнопок вызова (3шт)
- 5) замена кнопок приказа (2шт)
- 6) Замена ремня двигателя привода дверей (2шт)
- 7) Замена пружины привода дверей (4шт)
- 8) Замена двигателя привода дверей (1шт)
- 9) Замена замков шахтных дверей (7шт)
- 10) Замена этажных переключателей (2шт)
- 11) Замена релюшек в шкафу управления
- 12) замена вкладышей кабины и противовеса
- 13) Смазка направляющих кабины и противовеса

2подъезд:

- 1) Перемотка двигателя лифта
- 2) Замена шахтных дверей (3шт)
- 3) Замена тормозных накладок
- 4) Замена кнопок вызова (3шт)
- 5) Замена кнопок приказа (2шт)
- 6) замена ремня двигателя привода дверей (2шт)
- 7) замена пружины привода дверей (4шт)
- 8) замена двигателя привода дверей (1шт)
- 9) замена замков шахтных дверей (7шт)
- 10) замена этажных переключателей (2шт)
- 11) Замена релюшек в шкафу управления
- 12) замена вкладышей кабины и противовеса

13)смазка направляющих кабины противовеса

3подъезд:

- 1)замена шахтных дверей(2шт)
- 2)замена ограничителя скорости
- 3)замена двигателя привода дверей
- 4)замена кнопок вызова(3шт)
- 5)замена кнопок приказа(2шт)
- 6)замена ремня двигателя привода дверей (2шт)
- 8)замена двигателя привода дверей (2шт)
- 7)замена пружины привода дверей (6шт)
- 9)замена замков шахтных дверей (9шт)
- 10)замена этажных переключателей(4шт)
- 11)замена релюшек в шкафу управления
- 12)замена вкладышей кабины и противовеса
- 13)смазка направляющих кабины и противовеса

4подъезд:

- 1)Замена троссов (3шт)
- 2)Замена тросса ограничителя скорости
- 3)замена тормозной катушки
- 4)замена кнопок вызова (2шт)
- 5)замена кнопок приказа(4шт)
- 6)замена ремня двигателя привода дверей (2шт)
- 7)замена пружины привода дверей (8шт)
- 8)замена двигателя привода дверей (2шт)
- 9)замена замков шахтных дверей (8шт)
- 10)замена этажных переключателей(4шт)
- 11)замена релюшек в шкафу управления
- 12)замена вкладышей кабины и противовеса
- 13)смазка направляющих кабины и противовеса

5подъезд:

- 1)замена (перемотка)двигателя
- 2)замена балки кабины
- 3)восстановили целиком этаж
- 4)замена кнопок вызова(5шт)
- 5)замена кнопок приказа(2шт)
- 6)замена ремня двигателя привода дверей (2шт)
- 8)замена двигателя привода дверей (3шт)
- 7)замена пружины привода дверей (6шт)
- 9)замена замков шахтных дверей (8шт)
- 10)замена этажных переключателей(4шт)
- 11)замена релюшек в шкафу управления
- 12)замена вкладышей кабины и противовеса
- 13)смазка направляющих кабины и противовеса

6подъезд:

- 1)Замена червячной пары лебедки
- 2)Замена троса ограничителя скорости
- 3)замена тормозной катушки
- 4)замена кнопок вызова (2шт)
- 5)замена кнопок приказа(4шт)
- 6)замена ремня двигателя привода дверей (2шт)
- 7)замена пружины привода дверей (8шт)
- 8)замена двигателя привода дверей (2шт)
- 9)замена замков шахтных дверей(6шт)
- 10)замена этажных переключателей (4шт)
- 11)замена релюшек в шкафу управления
- 12)замена вкладышей кабины и противовеса
- 13)смазка направляющих кабины и противовеса

7подъезд:

- 1)замена двигателя
- 2)замена ротора
- 3)замена полумуфты
- 4)замена кнопок вызова(5шт)
- 5)замена кнопок приказа (3шт)
- 6)замена ремня двигателя привода дверей(4шт)
- 7)замена пружины привода дверей(5шт)
- 8)замена двигателя привода дверей(1шт)
- 9)замена замков шахтных дверей(7шт)
- 10)замена этажных переключателей(1шт)
- 11)замена релюшек в шкафу управления
- 12)замена вкладышей кабины и противовеса
- 13)смазка направляющих кабины и противовеса



## Ильяшенко 5

### 1подъезд:

- 1)замена несущих канатов
- 2)восстановили шкаф управления
- 3)замена двигателя привода дверей
- 4)замена кнопок вызова(6шт)
- 5)замена кнопок приказа(7шт)
- 6)замена ремня двигателя привода дверей (2шт)
- 8)замена двигателя привода дверей (6шт)
- 7)замена пружины привода дверей (8шт)
- 9)замена замков шахтных дверей (6шт)
- 10)замена этажных переключателей(5шт)
- 11)замена релюшек в шкафу управления
- 12)замена вкладышей кабины и противовеса
- 13)смазка направляющих кабины и противовеса

### 2подъезд:

- 1)замена створок шахтных дверей
- 2)Замена двигателя привода дверей
- 3)замена подшипников шкива натяжного устройства
- 4)замена кнопок вызова (5шт)
- 5)замена кнопок приказа(4шт)
- 6)замена ремня двигателя привода дверей (6шт)
- 7)замена пружины привода дверей (7шт)
- 8)замена двигателя привода дверей (4шт)
- 9)замена замков шахтных дверей(8шт)
- 10)замена этажных переключателей (5шт)
- 11)замена релюшек в шкафу управления
- 12)замена вкладышей кабины и противовеса
- 13)смазка направляющих кабины и противовеса

### 3подъезд:

- 1)перемотка главного двигателя
- 2)замена несущих канатов
- 3)замена двигателя привода дверей
- 4)замена кнопок вызова (5шт)
- 5)замена кнопок приказа (6шт)
- 6)замена ремня двигателя привода дверей (3шт)
- 7)замена пружины привода дверей (8шт)
- 8)замена двигателя привода дверей (2шт)
- 9)замена замков шахтных дверей (3шт)
- 10)замена этажных переключателей (4шт)
- 11)замена релюшек в шкафу управления
- 12)замена вкладышей кабины и противовеса
- 13)смазка направляющих кабины и противовеса



Ленина 70

1подъезд:

- 1)замена приказника
- 2)замена платы тормоза
- 3)смазка направляющих кабины и противовеса
- 4)замена реле шахтных дверей(7шт)
- 5)замена ремня двигателя привода дверей (3шт)
- 6)замена пружины привода дверей кабины(2шт)

2подъезд:

- 1)замена главной платы в станции управления
- 2)замена двигателя привода дверей
- 3)перемотка главного двигателя
- 4)смазка направляющих кабины и противовеса
- 5)замена замков шахтных дверей
- 6)замена шкива натяжного устройства
- 7)замена ремня двигателя привода дверей (3шт)
- 8)замена пружины привода дверей кабины (2шт)

3подъезд:

- 1)замена платы ключей
- 2)смазка направляющих кабины и противовеса
- 3)замена двигателя привода дверей
- 4)замена ремня двигателя привода дверей(3шт)
- 5)замена пружины привода дверей кабины (2шт)



Директор ООО «Горлифт»

